



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podpory samochodowe (kobyłki)
W22008 / W22009



Instrukcja
oryginalna
(PL-2024)

www.wubertools.com



Gratulujemy zakupu niniejszego urządzenia!

Przed uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu! Instrukcja zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie, montażu, pracy i konserwacji.



1. Wstęp do instrukcji obsługi

Instrukcja ma ułatwić zapoznanie się z urządzeniem i możliwościami jego zastosowań. Instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji urządzenia, pozwalające uniknąć zagrożeń, ograniczyć naprawy i awarie oraz zwiększyć niezawodność i żywotność urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w miejscu pracy urządzenia.

Każda osoba odpowiedzialna za obsługę, konserwację i transport urządzenia zobowiązana jest zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz przestrzegać opisanych w niej zasad.

Oprócz instrukcji obsługi oraz przepisów bhp obowiązujących w kraju użytkownika i miejscu pracy urządzenia, należy również przestrzegać uznanych zasad bezpiecznej i fachowej pracy oraz przepisów bhp wydanych przez specjalistyczne stowarzyszenia.



UWAGA!

Poznaj swój sprzęt: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się dokładnie z wszystkimi jego elementami. Przećwicz sposób pracy z urządzeniem i poproś doświadczonego użytkownika lub specjalistę o wyjaśnienie funkcji i sposobu działania urządzenia oraz technik pracy. Upewnij się, że w razie nagłej potrzeby możesz natychmiast wyłączyć urządzenie. Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może prowadzić do ciężkich zranień.



UWAGA!

Użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z zawartymi w instrukcji informacjami, grozi ryzykiem uszkodzenia ciała, pojazdu oraz zepsucia maszyny.



2. Objaśnienie symboli



Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję.



Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych



Niebezpieczeństwo zgniecenia dłoni



UWAGA! lub OSTRZEŻENIE! lub PAMIĘTAJ!
Ogólny znak ostrzegawczy, opisujący daną sytuację.



Zawsze zabezpieczaj uniesiony pojazd za pomocą podstawek warsztatowych.



Zablokuj niepodniesione koła z obu stron.



Produkt podlegający recyklingowi



Produkt spełnia wymagania odpowiednich norm bezpieczeństwa



UWAGA!

Ilustracje w niniejszej instrukcji są jedynie poglądowe i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktu.



3. Zasady bezpiecznego użytkowania podstawek

- Nie przemieszczać ładunku podczas podnoszenia.
- Nie wchodzić do pojazdu umieszczonego na podstawkach.
- Nie należy nosić luźnej odzieży oraz biżuterii. Długie włosy należy upiąć.
- Nie przekraczać maksymalnego udźwigu podstawek.
- Zawsze zakładaj okulary ochronne podczas pracy z urządzeniem.
- Używaj podstawek wyłącznie na twardym oraz płaskim podłożu.
- Upewnij się, że podnoszony obiekt jest solidnie umiejscowiony na podstawkach i nie ma ryzyka jego upadku lub zsunęcia.
- Użytkownik powinien zachować instrukcję obsługi i korzystać z niej w miarę potrzeby w czasie użytkowania podstawek.
- Nie wolno modyfikować konstrukcji podstawek. Jest to skrajnie niebezpieczne i może doprowadzić do obrażeń, a nawet śmierci użytkownika.
- Pojazd musi być unieruchomiony przed ustawieniem go na podstawkach.
- Przed przystąpieniem do pracy z podstawkami, należy dokładnie sprawdzić ich stan techniczny. W razie wątpliwości, czy urządzenie działa poprawnie, należy skontaktować się z serwisem producenta.
- Na stanowisku pracy nie mogą przebywać dzieci, ani osoby nieupoważnione.
- W przypadku stosowania podstawek wraz z innymi urządzeniami, należy zastosować się również do pozostałych instrukcji użytkowania.
- Na wypadek uszkodzeń ciała, zawsze trzymać w pogotowiu apteczkę.
- Niespełnienie powyższych ostrzeżeń może skutkować uszkodzeniem pojazdu, podstawek lub poważnym urazem osoby obsługującej.

4. Przed rozpoczęciem użytkowania

- Zweryfikuj czy zestaw podstawek jest kompletny, czy wewnątrz znajdują się wszystkie części.
- Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić podstawki. Zabrania się użytkowania podstawek, jeżeli widoczne są uszkodzenia, a elementy są pocięte lub połamane.
- Zapoznaj się z treścią instrukcji, w szczególności z możliwymi niebezpieczeństwami, związanymi z nieprawidłowym użytkowaniem podstawek.



5. Praca z podstawkami



UWAGA!

Do pracy z podstawkami można przystąpić jedynie po spełnieniu poniższych warunków.

1. Użytkownik zapoznał się z treścią instrukcji obsługi i w pełni ją rozumie.
2. Użytkownik jest świadomy możliwych zagrożeń, związanych z użytkowaniem podstawek.
3. Użytkownik zapoznał się z instrukcją obsługi podnoszonego pojazdu, w szczególności z informacjami dotyczącymi jego podtrzymywania na podstawkach.
4. Użytkownik dokładnie sprawdził punkty podparcia, przewidziane dla typu pojazdu i nie budzą one żadnych zastrzeżeń.
5. Użytkownik dokonał pełnej inspekcji podstawek w pełnym zakresie.
6. Pojazd został zabezpieczony przed samoistnym przemieszczeniem się. Zablokowano skrzynię biegów, włączono hamulec postojowy lub w przypadku samochodów z automatyczną skrzynią biegów – ustawiona pozycja P.
7. Nośność podłogi w miejscu podnoszenia spełnia wymagania, ciężar pojazdu przenoszony jest na małych punktach styku kół podnośnika z podłożem, przez co nieprzystosowana powierzchnia może pękać pod naciskiem.
8. Użytkownik korzysta ze środków ochrony własnej, takich jak ochrona twarzy oraz rękawice ochronne. Ze względu na generowaną podczas unoszenia dużą siłę, w przypadku pęknięcia któregoś z punktów styku, może dojść do wyrzucenia fragmentów z dużą prędkością.

Obsługa

Podstawki należy używać wyłącznie w parach, a ich udźwig również dotyczy pary. NIGDY nie używaj kobyłek do podpierania przodu i tyłu pojazdu jednocześnie. NIGDY nie stosuj kobyłki wyłącznie z jednej strony pojazdu.



UWAGA!

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że pojazd jest zabezpieczony przed samoistnym przemieszczeniem się.



1. Regulacja wysokości odbywa się za pomocą słupka.
2. Rączka blokady służy do zabezpieczenia słupka w odpowiedniej pozycji. By odpowiednio zabezpieczyć słupek, należy nacisnąć rączkę blokady.

Dotyczy wyłącznie kobyłek W22009

Podstawki W22009 posiadają dodatkowe zabezpieczenie, w postaci osobnej, dodatkowej blokady, niezależnej od rączki. By odpowiednio zabezpieczyć słupek, należy nacisnąć rączkę blokady, a następnie w przeznaczoną do tego szczelinę, włożyć sworzeń.



3. Ostrożnie ustaw podstawki w taki sposób, by ładunek znalazł się bezpośrednio na środku siodełka.
4. Powoli opuść pojazd na podstawki.

Opuszczanie

Przed przystąpieniem do usunięcia podstawek spod samochodu upewnij się, że pod pojazdem nie znajdują się ludzie, zwierzęta oraz przedmioty.

1. Podnieś lekko pojazd za pomocą odpowiedniego podnośnika.
2. Ostrożnie zwolnij obie blokady, by słupek kobyłki swobodnie opadł do najniższej pozycji.
3. Ostrożnie wyciągnij kobyłki spod samochodu, a następnie opuść pojazd.



UWAGA!

Jeśli ładunek zsunął się z podstawek, należy je dokładnie obejrzeć i sprawdzić, szukając zarysowań, złuszczeń farby, bądź wgnieceń. Jeśli takie występują, kobyłki są uszkodzone i nie należy ich dalej używać.

6. Konserwacja / składowanie

- Regularnie sprawdzaj stan techniczny obu podstawek. Upewnij się, że każda część rusza się swobodnie i słupek nie opada pod naciskiem. Nie smaruj żadnej części podstawki smarem ani olejem.
- Do czyszczenia podstawek używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki oraz wyłącznie środków niezawierających substancji żrących.



- Po czyszczeniu, przed ponownym użyciem, każdy element należy dokładnie wysuszyć.
- Kobyłki przechowuj w pozycji pionowej w suchym i czystym pomieszczeniu o możliwie stałej temperaturze.

7. Specyfikacja techniczna

Model	W22008	W22009
Maksymalny udźwieg na parę podstawek	3000 kg	3000 kg
Zakres regulacji bez gumowej nakładki	260-400 mm	260-400 mm
Materiał wykonania	Stal nierdzewna i żeliwo	Stal nierdzewna i żeliwo
Ilość stopni regulacji	9	9
Wymiary podstawy	200x200 mm	200x200 mm
Waga kompletu	~6kg	~6kg

Budowa

1. Siodło
2. Kolumna centralna
3. Sworzeń (dot. W22009)
4. Dźwignia
5. Podstawa





Deklaracja zgodności WE

Nr 8/05/2021



W rozumieniu dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, załącznik II, pkt. 1, lit. A

Producent:	WUBER Sp. z o.o.
Adres:	ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów
Nazwa maszyny:	Kobyłki warsztatowe
Typ maszyny:	WUBER
Numer seryjny maszyny:	W22008, W22009
Rok produkcji:	2023

Producent oświadcza, że ww. maszyna spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy:

- Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

- PN-EN ISO 12100:2012 – Bezpieczeństwo – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
- PN-EN 1494+A1:2009 – Podnośniki przejezdne lub przesuwne i urządzenia podnoszące pokrewne
- PN-EN ISO 4413:2010 - Napędy i sterowania hydrauliczne – Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dla układów i ich składowych

Osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspólnocie, upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej:
Nazwisko i adres: Konrad Czeakański, ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów.

Rzeszów, 23.05.2023

.....
miejsce, data wydania

.....
podpis

Konrad Czeakański, Członek zarządu

.....
imię, nazwisko, funkcja sygnatariusza

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim.
Kopiowanie lub rozpowszechnianie Instrukcji Obsługi we fragmentach albo w całości bez zgody
WUBER Sp. z o. o. zabronione!



WUBER Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszów

telefon: +48 722 232 332



www.wubertools.com