WÜBER®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Grzejnik konwektorowy
W16055



Instrukcja
oryginalna
(PL-2026)

www.wubertools.com

Gratulujemy zakupu niniejszego urządzenia!

Przed uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi
i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu!
Instrukcja zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie,
montażu i konserwacji.

1. Wstęp do instrukcji obsługi

Instrukcja ma ułatwić zapoznanie się z urządzeniem i możliwościami jego zastosowań. Instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji urządzenia, pozwalające uniknąć zagrożeń, ograniczyć naprawy i awarie oraz zwiększyć niezawodność i żywotność urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w miejscu pracy urządzenia.

Każda osoba odpowiedzialna za obsługę, konserwację i transport urządzenia zobowiązana jest zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz przestrzegać opisanych w niej zasad.

Oprócz instrukcji obsługi oraz przepisów BHP obowiązujących w kraju użytkownika i miejscu pracy urządzenia, należy również przestrzegać uznanych zasad bezpiecznej i fachowej pracy oraz przepisów BHP wydanych przez specjalistyczne stowarzyszenia.

UWAGA!
Poznaj swój sprzęt: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się dokładnie z wszystkimi jego elementami. Przećwicz sposób pracy z urządzeniem i poproś doświadczonego użytkownika lub specjalistę o wyjaśnienie funkcji i sposobu działania urządzenia oraz technik pracy. Upewnij się, że w razie nagłej potrzeby możesz natychmiast wyłączyć urządzenie. Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może prowadzić do ciężkich zranień.

UWAGA!
Użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z zawartymi w instrukcji informacjami, grozi ryzykiem uszkodzenia ciała.

UWAGA!
Wszystkie ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji są jedynie poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

2. Opis symboli



Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję obsługi.



Chronić przed wilgocią i deszczem.



Nie przykrywać!



Gorąca powierzchnia - ryzyko poparzenia. Trzymać z dala od niemowląt i małych dzieci.



Nie wrzucać do wody, ani nie zanurzać w wodzie.
Nie czyścić za pomocą pełnego strumienia wody.



UWAGA!
Zachowaj szczególną ostrożność.



Zachowaj odpowiednią odległość od osób, zwierząt i przedmiotów podczas pracy.



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!



Nie dotykaj! Gorąca powierzchnia!

Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskimi i przeprowadzono metodę oceny zgodności dla tych dyrektyw.



Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Proszę poddać recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub lokalnym sklepem, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.



Aby chronić zasoby naturalne, poddaj recyklingowi lub zutylizuj produkt w odpowiedni sposób.



Używaj wyłącznie w pomieszczeniach.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Miejsce pracy

- Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Zacienione lub ciemne miejsca pracy znacznie zwiększają możliwość wystąpienia urazu.
- **NIE WOLNO** używać narzędzia w miejscach łatwopalnych lub tam, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem.
- Dzieci i zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od operatora narzędzia.
- Usuń wszystkie przedmioty, które mogą powodować potknięcia lub przeszkadzać w pracy.
- Pracuj na suchej, stabilnej powierzchni, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu pracy, zwłaszcza przy używaniu narzędzi generujących pyły, spaliny lub opary.
- Nie używaj narzędzi elektrycznych w wilgotnym otoczeniu, chyba że narzędzie zostało zaprojektowane do takich warunków.

Bezpieczeństwo osób

- Podczas pracy z narzędziem zachowaj czujność, obserwuj to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem leków, alkoholu lub innych środków odurzających. Chwila nieuwagi podczas pracy z urządzeniem może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- Unikaj przypadkowego włączenia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy upewnić się, że przycisk zasilający jest wyłączony.
- Załóż właściwe ubranie. Unikaj luźnych ubrań oraz biżuterii. Związ lub schowaj długie włosy. Nie zbliżaj włosów, ubrań ani rękawic do ruchomych części narzędzia, gdyż mogą się wkręcić w urządzenie.
- Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze, gdyż pozostawione w ruchomej części narzędzia mogą spowodować obrażenia ciała.
- Należy stosować środki ochrony osobistej. W zależności od sytuacji należy nosić okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, obuwie z podeszwami antypoślizgowymi kask ochronny lub środki ochrony słuchu, w zależności od tego, czego potrzebuje narzędzie.
- Unikaj nienaturalnych pozycji ciała podczas pracy. Należy odpowiednio dostosować swoje ułożenie, by stać pewnie i stabilnie.
- Uchwyty narzędzia muszą być suche, czyste, wolne od olejów i smarów. Śliskie uchwyty grożą utratą kontroli nad narządziem co niesie ryzyko wypadku.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Unikać kontaktu ciała z uziemionymi przedmiotami, takimi jak rury, grzejniki, barierki lub lodówki. W przypadku uziemienia ciała istnieje podwyższone ryzyko porażenia prądem.
- Nie napinać kabla zasilającego zbyt mocno. Nigdy nie wolno za pomocą przewodu elektrycznego przenosić ani wyciągać wtyczki urządzenia z gniazdka. Kabel zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi. W przypadku wykrycia uszkodzenia na kablu, należy go natychmiast wymienić. Stosowanie uszkodzonego kabla znacznie zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Podczas pracy na zewnątrz należy stosować przedłużacz zewnętrzny z oznaczeniem „W-A" lub „W".
- Nigdy nie używaj narzędzi elektrycznych w wilgotnych warunkach, chyba że są one zaprojektowane do pracy w takich środowiskach.
- Upewnij się, że narzędzie jest zasilane odpowiednim napięciem zgodnym z jego specyfikacją techniczną.
- Nie używaj narzędzi z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtyczką lub obudową. Uszkodzenia mogą prowadzić do porażenia prądem.
- Zawsze odłączaj narzędzie od zasilania, trzymając za wtyczkę, a nie za przewód.
- Podczas każdej przerwy w pracy odłączaj narzędzie od zasilania, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia.

Bezpieczeństwo pracy z akumulatorami

- Należy używać wyłącznie ładowarki dostarczanej przez producenta. Ładowarka jest przeznaczona dla danego typu akumulatora, zapewniając bezpieczne ładowanie. Korzystanie z innego rodzaju ładowarek może doprowadzić do zniszczenia akumulatora oraz stanowi ryzyko powstania pożaru.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z przeznaczonymi do niego akumulatorami. Wykorzystanie innych akumulatorów może wiązać się z ryzykiem uszkodzeń ciała lub powstania pożaru.
- Jeżeli akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, klucze, monety, gwoździe, śruby itp., które mogą spowodować zwarcie między stykami akumulatora. Tego typu zwarcie może doprowadzić do pożaru lub poparzenie osoby będącej w otoczeniu akumulatora.
- Jeżeli z akumulatora wycieka elektrolit, należy unikać kontaktu z nim, gdyż może on spowodować podrażnienia lub poparzenia. Gdy dojdzie do kontaktu z substancją, należy natychmiastowo przemyć miejsce pobrudzenia elektrolitem. W przypadku kontaktu cieczy z oczami, należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną.

- Pod żadnym pozorem nie wolno rozdzielać ogniw akumulatorowych. Akumulator należy chronić przed bezpośrednim słońcem, działaniem wysokich temperatur, wilgocią, wodą oraz ogniem. Kontakt z wyżej wymienionymi czynnikami może doprowadzić do zwarcia lub wybuchu.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w trakcie deszczu lub w otoczeniu wody, gdyż może dojść do zwarcia oraz porażenia prądem.
- Nie dotykaj ładowarki ani baterii mokrymi rękami.

Bezpieczeństwo pracy z narzędziami spalinowymi

- Nie włączać urządzenia w potencjalnie wybuchowym otoczeniu, np. w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów, albo przy zapyleniu. Takie narzędzie jak np. piła łańcuchowa może wytworzyć iskry, które mogą powodować zapłon pyłu lub oparów.
- Unikać otwierania pokrywy silnika.
- Nigdy nie należy pracować samemu. W pobliżu zawsze musi się ktoś znajdować na wypadek sytuacji awaryjnej.
- W miejscu pracy powinna znajdować się apteczka na wypadek skaleczenia.
- Nigdy nie używaj urządzeń spalinowych w zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach. Wydzielane spaliny zawierają tlenek węgla, który jest bezwonny i śmiertelnie niebezpieczny.
- Tankuj urządzenie wyłącznie paliwem zgodnym ze specyfikacją producenta. Nigdy nie mieszaj różnych typów paliw lub olejów.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i schłodzone przed uzupełnianiem paliwa, aby zapobiec ryzyku zapłonu.
- Przechowuj paliwo w odpowiednich, szczelnych i oznakowanych pojemnikach z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia oraz urządzeń iskrzących.
- Sprawdź szczelność zbiornika paliwa i układu zasilania przed każdym użyciem. W przypadku wycieku nie uruchamiaj urządzenia.
- Unikaj dotykania gorących elementów, takich jak tłumik, cylinder czy silnik. Po pracy odczekaj, aż urządzenie ostygnie przed transportem lub przechowywaniem.
- Uruchamiaj urządzenie na stabilnym podłożu, trzymając je pewnie w odpowiedniej pozycji zgodnie z instrukcją producenta.
- Regularnie usuwaj nagromadzone zabrudzenia, takie jak trawa, olej czy resztki paliwa, które mogą powodować przegrzewanie się urządzenia lub stanowić zagrożenie pożarowe.
- Ogranicz czas pracy urządzeniem, aby uniknąć nadmiernego narażenia na wibracje, które mogą prowadzić do zmęczenia lub urazów dłoni i ramion.

Bezpieczeństwo pracy z urządzeniem

- **Zabrania się zakrywania grzejnika** – może wystąpić niebezpieczeństwo pożaru.
- Przed każdym użyciem grzejnika elektrycznego upewnij się, że jest on w dobrym stanie i nie jest uszkodzony. Nie podłączaj ani nie używaj grzejnika, jeśli obudowa, przewód lub wtyczka są uszkodzone.
- Grzejnik podłącz do odpowiedniego gniazdka elektrycznego spełniającego następujące wymagania 220-240V, 50/60 Hz.
- Grzejnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie używaj go na zewnątrz.
- Nie pozostawiaj grzejnika bez nadzoru podczas pracy. Trzymaj grzejnik poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj zewnętrznego sterownika z grzejnikiem. Grzejnik nie może włączać się gdy pozostaje bez nadzoru.
- Nie używaj grzejnika w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych, istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu.
- Zabrania się wkładania jakichkolwiek przedmiotów do kratki ochronnej grzejnika. Istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nie dotykaj metalowej obudowy, ponieważ podczas pracy grzejnik nagrzewa się.
- Przed odłączeniem i przechowywaniem odczekaj aż całkowicie ostygnie.
- Odłącz grzejnik od zasilania, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Element grzejny może zostać uszkodzony, jeśli grzejnik zostanie upuszczony lub uderzony. Przed każdym użyciem sprawdź, czy element grzejny nie jest uszkodzony. Nie używaj grzejnika, jeśli element grzejny jest uszkodzony.
- Podczas przenoszenia lub czyszczenia grzejnika odłącz wtyczkę od gniazda. Przed odłączeniem najpierw wyłącz przełącznik, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazda.
- Zabrania się samodzielnego demontażu i modyfikacji grzejnika. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się serwisem.
- Podczas pracy urządzenia unikaj bezpośredniego kontaktu skóry z jego powierzchnią, ponieważ może ona osiągać wysoką temperaturę i powodować oparzenia.
- Nigdy nie przykrywaj grzejnika. Zakrycie urządzenia może spowodować jego przegrzanie i doprowadzić do pożaru.
- Grzejnik nie może być umieszczony bezpośrednio pod gniazdem elektrycznym.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta.
- Unikaj stosowania przedłużaczy, ponieważ mogą się przegrzać i spowodować ryzyko pożaru.

- Nie podłączaj innych urządzeń do tego samego gniazda co grzejnik, istnieje ryzyko pożaru z powodu nadmiernego obciążenia.
- Grzejnik nie jest przeznaczony do użytkowania w łazienkach, pralniach ani podobnych miejscach, w których może występować wilgoć. Nigdy nie ustawiaj grzejnika w miejscu, z którego mógłby wpaść do wanny lub innego zbiornika z wodą.
- Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny przebywać z dala od urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą jedynie włączać i wyłączać urządzenie, pod warunkiem że zostało ono ustawione lub zainstalowane w przewidzianej normalnej pozycji roboczej oraz że znajdują się pod nadzorem. Nie mogą natomiast podłączać urządzenia do zasilania.

4. Przygotowanie do użytku

Grzejnik elektryczny przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych oraz innych zamkniętych przestrzeni. Dzięki wydajnemu elementowi grzejnemu zapewnia szybkie i równomierne rozprowadzanie ciepła, a regulowany termostat umożliwia utrzymanie komfortowej temperatury. Urządzenie może być użytkowane jako grzejnik wolnostojący lub montowane na ścianie, w zależności od potrzeb użytkownika.


Urządzenie nie jest przeznaczone do intensywnej, ciągłej pracy profesjonalnej ani do zastosowań przemysłowych w zakładach produkcyjnych.

Wskazówki ogólne:


- Wyjmij grzejnik z opakowania. Zaleca się zachowanie oryginalnego opakowania na potrzeby ewentualnego transportu lub długotrwałego przechowywania
- Jeżeli grzejnik był przechowywany lub transportowany w niskiej temperaturze, przed podłączeniem do zasilania pozostaw go w temperaturze pokojowej na co najmniej 2 godziny, aby zapobiec skutkom kondensacji pary wodnej.
- Ustaw grzejnik w miejscu przeznaczonym do jego użytkowania, na stabilnej i równej powierzchni lub zamontuj go zgodnie z instrukcją.
- Nie ustawiaj grzejnika w miejscach narażonych na przeciągi, bezpośrednio pod otworami wentylacyjnymi ani w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że instalacja elektryczna, wraz z zastosowanymi zabezpieczeniami, jest przystosowana do zasilania grzejnika zgodnie z jego wymaganiami.

- Gniazdo zasilania nie może znajdować się za grzejnikiem, pod nim ani nad nim. Optymalnie gniazdo zasilania powinno znajdować się z boku grzejnika (Rys. 1).
- Jeżeli grzejnik ma być zamontowany na ścianie, należy zachować minimalne odległości od innych ścian i mebli (Rys. 2).

Rys. 1




Rys. 2



Montaż wolnostojący


- Ostrożnie odwróć grzejnik do góry dnem i umieść go na miękkim podłożu np. bawełnianej tkaninie lub dywanie, aby zabezpieczyć przed zarysowaniem.
- Ustaw nóżki montażowe przy podstawie grzejnika, wyrównując otwory montażowe w nóżkach z otworami znajdującymi się w obudowie urządzenia.
- Włóż dołączone śruby w otwory montażowe i dokręć je za pomocą śrubokręta, upewniając się, że nóżki są stabilnie zamocowane.




UWAGA!
Upewnij się że grzejnik jest ustawiony na równej i stabilnej powierzchni.

Montaż na ścianie


- Umieść uchwyty montażowe w otworach znajdujących się w tylnej części obudowy grzejnika.
- Wyrównaj otwory montażowe uchwytów z otworami w obudowie urządzenia.
- Przymocuj uchwyty za pomocą dołączonych śrub i dokręć je, aż zostaną stabilnie zamocowane.






UWAGA!
Przed wierceniem upewnij się, że w ścianie nie znajdują się przewody ani inne instalacje, aby uniknąć ich uszkodzenia.

- Wywierć w ścianie dwa otwory o średnicy 8 mm i głębokości 35 mm, zachowując rozstaw 401.5 mm między ich środkami.
- Umieść kołki rozporowe w wywierconych otworach, a następnie wkręć śruby mocujące, pozostawiając ich łby wystające około 5 mm ponad powierzchnię ściany.
- Do ściany należy zamocować wyłącznie dwie górne śruby. Dolny uchwyt pełni funkcję elementu stabilizującego i nie wymaga mocowania do ściany.



- Po zamocowaniu śrub mocujących w ścianie wyrównaj otwory w uchwytach montażowych z łbami śrub.
- Zawieś grzejnik na śrubach, a następnie przesuń go do góry i w lewo, aby łby śrub prawidłowo osadziły się w szczelinach uchwytów.




UWAGA!
Kierunek przesuwania przedstawiony na rysunku odnosi się do widoku tylnej części grzejnika.

UWAGA!
Podczas montażu umieścić grzejnik w bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych, źródeł gazu oraz wody.

UWAGA!
Przed zawieszeniem grzejnika upewnij się, że śruby mocujące są solidnie zamocowane w ścianie i zapewniają bezpieczne utrzymanie urządzenia.

5. Obsługa grzejnika

Panel sterowania



Kontrolka pracy - sygnalizuje, że grzejnik jest podłączony do zasilania i pracuje.

Pokrętło trybu pracy - służy do wyboru mocy grzewczej urządzenia.

- **OFF** - Wyłączenie grzejnika.
- **I** - Praca z niższą mocą - 1000 W.
- **II** - Praca z pełną mocą - 2000 W.

Pokrętło regulacji temperatury - umożliwia płynną regulację temperatury pracy grzejnika w zakresie od MIN do MAX.

Włączanie/wyłączanie

- Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do odpowiedniego gniazda sieciowego.
- Obróć pokrętło regulacji temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara do żądanego ustawienia.
- Ustaw odpowiedni tryb pracy (I lub II).
- Po włączeniu grzejnika zapali się lampka kontrolna, sygnalizując pracę urządzenia.

- W razie potrzeby wyreguluj temperaturę za pomocą pokrętła regulacji temperatury.
- Aby wyłączyć grzejnik, ustaw przełącznik trybu pracy w położeniu OFF, a następnie odłącz urządzenie od zasilania, jeśli nie będzie dalej używane.

6. Konserwacja i przechowywanie

UWAGA!
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub przechowywaniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.

- Do usuwania kurzu z kratek wentylacyjnych używaj odkurzacza.
- Zewnętrzną powierzchnię urządzenia czyść wilgotną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha suchą ściereczką.
- Do czyszczenia nie stosuj środków ściernych, rozpuszczalników ani innych agresywnych środków chemicznych, które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie dopuszczaj do przedostania się wody do jego wnętrza.
- W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu zaleca się przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu.
- Przechowuj w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Podczas przechowywania nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na kartonie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

7. Specyfikacja techniczna


Model	W16055
Zasilanie:	220-240V, ~50/60Hz
Maksymalna moc:	2000W
Liczba poziomów mocy:	I - 1000W, II - 2000W
Zabezpieczenie przed przegrzaniem:	Tak
Regulowany termostat:	Tak
Stopień ochrony:	IP24
Sposób montażu:	Ścienny / wolnostojący
Wymiary:	62 x 42 x 8 cm
Wymiary (z nóżkami):	62 x 52 x 8 cm
Masa netto:	1.95 kg

Budowa

1. Otwory wylotowe powietrza
2. Panel sterowania (opis na **stronie 13**)
3. Przewód zasilający
4. Obudowa
5. Nóżki



8. Ochrona środowiska



Tylko dla krajów UE
Zabrania się wyrzucania urządzeń elektrycznych na śmieci. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Recykling, jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia: Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnych, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnych. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych niezawierających elementów elektrycznych.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub rozpowszechnianie Instrukcji Obsługi we fragmentach albo w całości bez zgody WUBER Sp. z o. o. zabronione!

9. Warunki gwarancji

Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik / właściciel, a nie producent.
Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub o podobnych działalności. Karta gwarancyjna jest zawsze dołączana do urządzenia razem z niniejszą instrukcją obsługi.

Producent gwarantuje wysoką jakość urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych uszkodzeń spowodowanych wadami fabrycznymi, materiałowymi lub niewłaściwym montażem urządzenia.

Gwarancja obowiązuje jedynie w oparciu o normalne użytkowanie urządzenia. Rozpoczyna się od daty zakupu przez klienta i trwa 24 miesiące.

Prosimy o zrozumienie, że niektóre, niżej wymienione przypadki wykluczają uznanie ewentualnych usterek, jako podlegających naprawie w ramach gwarancji.

1. Wykorzystanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Nieprzestrzeganie wskazówek i zaleceń instrukcji obsługi.
3. Zaniedbanie wymaganej obsługi, konserwacji i naprawy.
4. Przeciążanie urządzenia poprzez długotrwałe przekraczanie górnych parametrów pracy urządzenia.
5. Użycie niewłaściwych narzędzi do obsługi urządzenia.
6. Wypadki, które doprowadziły do zniszczenia urządzenia.
7. Samowolne dokonywanie napraw oraz przeróbek urządzenia.
8. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym przechowywaniem.
9. Uszkodzenia spowodowane regulacją i naprawą dokonaną przez osoby do tego nie upoważnione.
10. Użycie nieoryginalnych części zamiennych i wyposażenia dodatkowego, jeżeli w wyniku ich użycia nastąpiło uszkodzenie urządzenia.
11. Normalne użycie elementów narzędzia takich jak: szczotki węglowe, uszczelki, łożyska, kabel zasilający itp.
12. Używanie urządzenia do wypożyczania w wypożyczalniach sprzętu.
13. W przypadku narzędzi pneumatycznych – stosowanie niefiltrowanego powietrza lub bez smarowania.
14. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego. Uszkodzenia wynikające z intensywnej eksploatacji w warunkach przemysłowych nie są objęte gwarancją.

Części zamienne, które podlegają zużyciu bądź zniszczeniu podczas użytkowania urządzenia, powinny być wymieniane we właściwym czasie. Elementy podlegające naturalnemu życiu w trakcie eksploatacji nie podlegają wymianie w ramach gwarancji.

W trosce o poprawę jakości swoich wyrobów oraz zadowolenia swoich klientów z ich użytkowania marka Wuber wciąż prowadzi prace nad udoskonaleniem swoich wyrobów. W związku z tym niektóre z elementów budowy, wyglądu oraz dane techniczne zakupionego urządzenia mogą się różnić od tych zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

EC Declaration of conformity

Numer deklaracji: Number of declaration:	59/2026
Producent: Manufacturer:	WUBER Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 81/73 35-040 Rzeszów, Polska

Deklarujemy, że urządzenie:
We declare on our own responsibility that our machine:

Nazwa: Name:	Grzejnik konwektorowy
Marka: Brand:	WUBER
Numer seryjny maszyny: Machine serial number:	W16055

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji zgodności UE jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation:

- 2015/1188 EU
- 2011/65/EU
- 2014/30/EU
- 2014/35/EU

Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:
References to the relevant harmonised standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

- EN 61000-3-2:2019/A1:2021
- EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01
- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN 60335-1:2023
- EN 60335-2-30:2009/A13:2022

Dokumentacja została skompletowana przez: Documentation was completed by:	Konrad Czekański ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów

Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna dla opisywanej maszyny została przygotowana zgodnie z Załącznikiem VII, Częścią A dyrektywy 2006/42/WE oraz jest przechowywana pod wskazanym powyżej adresem. Na żądanie organów państwowych producent zobowiązuje się przekazać rzeczoną dokumentację techniczną elektronicznymi kanałami komunikacji. Maszyna obejmuje elementy mechaniczne, komponenty oraz urządzenia elektryczne wyprodukowane przez innych producentów, którzy są w posiadaniu dokumentacji technicznej dla wytworzonych elementów oraz wydali dla nich wymagane deklaracje zgodności lub włączenia.

The technical and construction documentation for the described machine has been prepared in accordance with Annex VII, Part A directive 2006/42/EC and is kept at the address indicated above. At the request of state authorities, the manufacturer undertakes to provide the technical documentation in question via electronic communication channels. The machine includes mechanical elements, components and electrical devices manufactured by other manufacturers who are in possession of technical documentation for the manufactured elements and have issued the required declarations of conformity or incorporation for them.

Podpisano w imieniu: Signed on behalf of:	Konrad Czekański WUBER Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 81/73 35-040 Rzeszów

Rzeszów, 17.06.2026		**Konrad Czekański** **Członek zarządu**
Miejsce, data Place, date	Podpis osoby upoważnionej Signature of authorized person	Imię, nazwisko, stanowisko Name, surname, position

Notatki

WÜBER®

FORMULARZ REKLAMACYJNY

UZUPEŁNIJ POLA I PODPISZ DOKUMENT

Czesko sp. z o.o.
Inwestycyjna 3
35-001 Rzeszów
sklep@wubertools.com
tel. 722 232 377
wubertools.com

Numer faktury / paragonu

Miejscowość i data

Nazwa towaru / kod produktu

Ilość

Dane personalne / firmowe

Adres wysyłki

Numer kontaktowy

Adres e-mail

Opis usterki

Prosimy o szczegółowe opisanie problemu z urządzeniem, w tym objawów awarii oraz okoliczności jej wystąpienia.

WYBIERZ RODZAJ NAPRAWY

Zaznacz „X” przy jednej z opcji.

☐ **GWARANCYJNA** ☐ **ODPŁATNA***

*Klient otrzymuje wycenę naprawy przed jej realizacją.

Twój czytelny podpis i data

WE CREATE · WUBER TOOLS · WE CREATE · WUBER TOOLS ·

WUBER TOOLS • WE CREATE
WUBER TOOLS • WE CREATE

WUBER Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszów

telefon: +48 722 232 332

www.wubertools.com