
WÜBER®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Regał magazynowy
W90003




Instrukcja
oryginalna
(PL-2026)

1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA




- Przed montażem i użytkowaniem dokładnie przeczytaj instrukcję.
- Regał należy montować wyłącznie na stabilnym, równym i twardym podłożu.
- Podczas montażu zaleca się używanie rękawic ochronnych, aby zminimalizować ryzyko skaleczeń o metalowe krawędzie elementów.
- Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia półki ani całego regału.
- Cięższe przedmioty umieszczaj na dolnych półkach, a lżejsze na górnych.
- Rozkładaj obciążenie równomiernie na całej powierzchni każdej półki.
- Upewnij się, że wszystkie belki i wsporniki są prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj stan regału oraz połączeń. Nie używaj regału, jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony lub odkształcony.
- Nie wspinaj się, nie stawaj ani nie siadaj na regale lub jego półkach.
- Nie dopuszczaj dzieci do wspinania się na regał ani do zabawy w jego pobliżu.
- W przypadku wysokich regałów lub użytkowania w miejscach narażonych na przypadkowe uderzenia zaleca się przymocowanie regału do ściany za pomocą odpowiednich elementów mocujących (brak w zestawie).
- Regał jest przeznaczony wyłącznie do przechowywania przedmiotów. Nie używaj go jako drabiny czy podestu.
- Nie modyfikuj konstrukcji regału ani nie stosuj nieoryginalnych części zamiennych.
- W przypadku demontażu lub zmiany wysokości półek najpierw opróżnij regał ze wszystkich przechowywanych przedmiotów.

2. SKŁAD ZESTAWU



A

słupki
8 sztuk




B

wsporniki poprzeczne
10 sztuk



C

wspornik poprzeczny
centralny
5 sztuk




D

wsporniki podłużne
10 sztuk



E

płyty MDF
5 sztuk



F

łączniki słupków
4 sztuki



G

podkładki
8 sztuk

3. ZALECANE NARZĘDZIA



młotek gumowy




śrubokręt płaski


4. MONTAŻ

Przed rozpoczęciem montażu zdecyduj, na jakiej wysokości mają znajdować się półki. Wszystkie wsporniki (belki) należy montować parami na tej samej wysokości po obu stronach regału, aby zapewnić jego prawidłowy montaż oraz stabilność.


- Zamontuj wsporniki poprzeczne na słupkach. Wciśnij zaczepy wsporników w otwory słupków. Jeśli potrzeba, do pomocy przy wciskaniu zaczepów użyj śrubokręta płaskiego, następnie dobij wsporniki młotkiem gumowym. Na dolne końce słupków załóż plastikowe podkładki ochronne.




UWAGA!
Zwróć uwagę na prawidłowe wciskanie zaczepów poprzeczek przez otwory w słupkach.




- Połącz ramy boczne za pomocą długich wsporników podłużnych.



- Zagnij zaczepy centralnych wsporników poprzecznych pod kątem 90°, a natępnie wsuń zaczepy w otwory belek podłużnych i zagnij je do środka regału (do pomocy użyj śrubokręta).





- Wsuń zaczepy łączników słupków w otwory słupków na górze. Następnie wciśnij na łączniki kolejne słupki i w razie potrzeby dobij je gumowym młotkiem.




- Zamontuj kolejne wsporniki półek na drugiej części regału jak wcześniej.


- Włóż płyty MDF pod kątem do środka regału i połóż na wspornikach.
- Załóż pozostałe plastikowe zaślepki ochronne na górne końce słupków.
- Dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz stabilności regału, zaleca się przymocować go do ściany za pomocą kołków i śrub.





- Konstrukcja regału jest dwuczęściowa dzięki temu jeśli potrzebujesz, możesz go przerobić na dwa niższe regały lub stół roboczy.





5. WARUNKI GWARANCJI

Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik / właściciel, a nie producent. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub o podobnych działalności. Karta gwarancyjna jest zawsze dołączana do urządzenia razem z niniejszą instrukcją obsługi.

Producent gwarantuje wysoką jakość urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych uszkodzeń spowodowanych wadami fabrycznymi, materiałowymi lub niewłaściwym montażem urządzenia.

Gwarancja obowiązuje jedynie w oparciu o normalne użytkowanie urządzenia. Rozpoczyna się od daty zakupu przez klienta i trwa 24 miesiące.

Prosimy o zrozumienie, że niektóre, niżej wymienione przypadki wykluczają uznanie ewentualnych usterek, jako podlegających naprawie w ramach gwarancji.

1. Wykorzystanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Nieprzestrzeganie wskazówek i zaleceń instrukcji obsługi.
3. Zaniedbanie wymaganej obsługi, konserwacji i naprawy.
4. Przeciążanie urządzenia poprzez długotrwałe przekraczanie górnych parametrów pracy urządzenia.
5. Użycie niewłaściwych narzędzi do obsługi urządzenia.
6. Wypadki, które doprowadziły do zniszczenia urządzenia.
7. Samowolne dokonywanie napraw oraz przeróbek urządzenia.
8. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym przechowywaniem.
9. Uszkodzenia spowodowane regulacją i naprawą dokonaną przez osoby do tego nie upoważnione.
10. Użycie nieoryginalnych części zamiennych i wyposażenia dodatkowego, jeżeli w wyniku ich użycia nastąpiło uszkodzenie urządzenia.
11. Normalne użycie elementów narzędzia takich jak: szczotki węglowe, uszczelki, łożyska, kabel zasilający itp.
12. Używanie urządzenia do wypożyczania w wypożyczalniach sprzętu.
13. W przypadku narzędzi pneumatycznych – stosowanie niefiltrowanego powietrza lub bez smarowania.
14. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego. Uszkodzenia wynikające z intensywnej eksploatacji w warunkach przemysłowych nie są objęte gwarancją.

Części zamienne, które podlegają zużyciu bądź zniszczeniu podczas użytkowania urządzenia, powinny być wymieniane we właściwym czasie. Elementy podlegające naturalnemu życiu w trakcie eksploatacji nie podlegają wymianie w ramach gwarancji.

W trosce o poprawę jakości swoich wyrobów oraz zadowolenia swoich klientów z ich użytkowania marka Wuber wciąż prowadzi prace nad udoskonaleniem swoich wyrobów. W związku z tym niektóre z elementów budowy, wyglądu oraz dane techniczne zakupionego urządzenia mogą się różnić od tych zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.

WÜBER®

FORMULARZ REKLAMACYJNY

UZUPEŁNIJ POLA I PODPISZ DOKUMENT

Czesko Sp. z o. o.
Inwestycyjna 3
35-001 Rzeszów
sklep@wubertools.com
tel.: 722 232 377
wubertools.com

Numer faktury / paragonu

Miejscowość i data

Nazwa towaru / kod produktu

Ilość

Dane personalne / firmowe

Adres wysyłki

Numer kontaktowy

Adres e-mail

Opis usterki

Prosimy o szczegółowe opisanie problemu z urządzeniem, w tym objawów awarii oraz okoliczności jej wystąpienia.

WYBIERZ RODZAJ NAPRAWY
Zaznacz „X" przy jednej z opcji.

☐ **GWARANCYJNA** ☐ **ODPŁATNA***

*Klient otrzymuje wycenę naprawy przed jej realizacją.

Twój czytelny podpis i data

WE CREATE · WUBER TOOLS · WE CREATE · WUBER TOOLS ·

WUBER Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 81/73

35-040 Rzeszów

telefon: +48 722 232 332

