



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Akumulatorowy spryskiwacz ogrodowy
W04240



Instrukcja
oryginalna
(PL-2025)

www.wubertools.com



Gratulujemy zakupu niniejszego urządzenia!



Przed uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu! Instrukcja zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie, montażu i konserwacji.

1. Wstęp do instrukcji obsługi

Instrukcja ma ułatwić zapoznanie się z urządzeniem i możliwościami jego zastosowań. Instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji urządzenia, pozwalające uniknąć zagrożeń, ograniczyć naprawy i awarie oraz zwiększyć niezawodność i żywotność urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w miejscu pracy urządzenia.

Każda osoba odpowiedzialna za obsługę, konserwację i transport urządzenia zobowiązana jest zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz przestrzegać opisanych w niej zasad.

Oprócz instrukcji obsługi oraz przepisów BHP obowiązujących w kraju użytkownika i miejscu pracy urządzenia, należy również przestrzegać uznanych zasad bezpiecznej i fachowej pracy oraz przepisów BHP wydanych przez specjalistyczne stowarzyszenia.



UWAGA!

Poznaj swój sprzęt: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się dokładnie z wszystkimi jego elementami. Przećwicz sposób pracy z urządzeniem i poproś doświadczonego użytkownika lub specjalistę o wyjaśnienie funkcji i sposobu działania urządzenia oraz technik pracy. Upewnij się, że w razie nagłej potrzeby możesz natychmiast wyłączyć urządzenie. Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może prowadzić do ciężkich zranień.



UWAGA!

Użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z zawartymi w instrukcji informacjami, grozi ryzykiem uszkodzenia ciała.



UWAGA!

Wszystkie ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji są jedynie poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.



2. Opis symboli



Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję obsługi.



Zaleca się stosowanie środków ochrony wzroku.



Zaleca się stosowanie środków ochrony dróg oddechowych.



Chronić przed wilgocią i deszczem.



Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.



Zaleca się stosowanie pełnego obuwia roboczego antypoślizgowego.



Trzymaj urządzenie w bezpiecznym i niedostępnym miejscu dla dzieci.



Nie wrzucaj do wody czy rzek, ani nie zanurzaj w wodzie. Nie czyścić za pomocą pełnego strumienia wody.



Nie wrzucaj do ognia. Niebezpieczeństwo eksplozji.



Nie rozpylać środków toksycznych dla środowiska.



Nie kieruj strumienia na ludzi i zwierzęta.

**UWAGA!**

Zachowaj szczególną ostrożność.



Zachowaj odpowiednią odległość od osób, zwierząt i przedmiotów.



To urządzenie rozpyla ciecze wytwarzające lotne opary. Wdychanie oparów środków ochrony roślin, insektycydów i innych toksycznych chemikaliów może powodować poważne skutki zdrowotne, a nawet śmierć. Stosuj środki ochrony zdrowia. Postępuj zgodnie z zaleceniami i ograniczeniami producenta chemikaliów.



Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskimi i przeprowadzono metodę oceny zgodności dla tych dyrektyw.



Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Proszę poddać recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub lokalnym sklepem, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.



Li-Ion

Akumulator Li-Ion. Baterii i akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Proszę poddać recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub lokalnym sklepem, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.



Nie wystawiaj na działanie ciepła przekraczającego 50°C.
Nie ładuj ani nie przechowuj w temperaturach poniżej 5 °C i powyżej 50 °C.



Aby chronić zasoby naturalne, poddaj recyklingowi lub zutylizuj produkt w odpowiedni sposób.



3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Miejsce pracy

- Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Zacienione lub ciemne miejsca pracy znacznie zwiększają możliwość wystąpienia urazu.
- **NIE WOLNO** używać narzędzia w miejscach łatwopalnych lub tam, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem.
- Dzieci i zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od operatora narzędzia.
- Usuń wszystkie przedmioty, które mogą powodować potknięcia lub przeszkadzać w pracy.
- Pracuj na suchej, stabilnej powierzchni, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu pracy, zwłaszcza przy używaniu narzędzi generujących pyły, spaliny lub opary.
- Nie używaj narzędzi elektrycznych w wilgotnym otoczeniu, chyba że narzędzie zostało zaprojektowane do takich warunków.

Bezpieczeństwo osób

- Podczas pracy z narzędziem zachowaj czujność, obserwuj to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem leków, alkoholu lub innych środków odurzających. Chwila nieuwagi podczas pracy z urządzeniem może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- Unikaj przypadkowego włączenia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy upewnić się, że przycisk zasilający jest wyłączony.
- Załóż właściwe ubranie. Unikaj luźnych ubrań oraz biżuterii. Zwiąż lub schowaj długie włosy. Nie zbliżaj włosów, ubrań ani rękawic do ruchomych części narzędzia, gdyż mogą się wkręcić w urządzenie.
- Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze, gdyż pozostawione w ruchomej części narzędzia mogą spowodować obrażenia ciała.
- Należy stosować środki ochrony osobistej. W zależności od sytuacji należy nosić okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, obuwie z podeszwami antypoślizgowymi, kask ochronny lub środki ochrony słuchu, w zależności od tego, czego potrzebuje narzędzie.
- Unikaj nienaturalnych pozycji ciała podczas pracy. Należy odpowiednio dostosować swoje ułożenie, by stać pewnie i stabilnie.
- Uchwyty narzędzia muszą być suche, czyste, wolne od olejów i smarów. Śliskie uchwyty grożą utratą kontroli nad pilarką co niesie ryzyko wypadku.



Bezpieczeństwo elektryczne

- Unikać kontaktu ciała z uziemionymi przedmiotami, takimi jak rury, grzejniki, barierki lub lodówki. W przypadku uziemienia ciała istnieje podwyższone ryzyko porażenia prądem.
- Nie napinać kabla zasilającego zbyt mocno. Nigdy nie wolno za pomocą przewodu elektrycznego przenosić ani wyciągać wtyczki urządzenia z gniazdka. Kabel zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi. W przypadku wykrycia uszkodzenia na kablu, należy go natychmiast wymienić. Stosowanie uszkodzonego kabla znacznie zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Podczas pracy na zewnątrz należy stosować przedłużacz zewnętrzny z oznaczeniem „W-A” lub „W”.
- Nigdy nie używaj narzędzi elektrycznych w wilgotnych warunkach, chyba że są one zaprojektowane do pracy w takich środowiskach.
- Upewnij się, że narzędzie jest zasilane odpowiednim napięciem zgodnym z jego specyfikacją techniczną.
- Nie używaj narzędzi z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtyczką lub obudową. Uszkodzenia mogą prowadzić do porażenia prądem.
- Zawsze odłączaj narzędzie od zasilania, trzymając za wtyczkę, a nie za przewód.
- Podczas każdej przerwy w pracy odłączaj narzędzie od zasilania, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia.

Bezpieczeństwo pracy z akumulatorami

- Należy używać wyłącznie ładowarki dostarczanej przez producenta. Ładowarka jest przeznaczona dla danego typu akumulatora, zapewniając bezpieczne ładowanie. Korzystanie z innego rodzaju ładowarek może doprowadzić do zniszczenia akumulatora oraz stanowi ryzyko powstania pożaru.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z przeznaczonymi do niego akumulatorami. Wykorzystanie innych akumulatorów może wiązać się z ryzykiem uszkodzeń ciała lub powstania pożaru.
- Jeżeli akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, klucze, monety, gwoździe, śruby itp., które mogą spowodować zwarcie między stykami akumulatora. Tego typu zwarcie może doprowadzić do pożaru lub poparzenia osoby będącej w otoczeniu akumulatora.
- Jeżeli z akumulatora wycieka elektrolit, należy unikać kontaktu z nim, gdyż może on spowodować podrażnienia lub poparzenia. Gdy dojdzie do kontaktu z substancją, należy natychmiastowo przemyć miejsce pobrudzenia elektrolitem. W przypadku kontaktu cieczy z oczami, należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną.



- Pod żadnym pozorem nie wolno rozdzielać ogniw akumulatorowych. Akumulator należy chronić przed bezpośrednim słońcem, działaniem wysokich temperatur, wilgocią, wodą oraz ogniem. Kontakt z wyżej wymienionymi czynnikami może doprowadzić do zwarcia lub wybuchu.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w trakcie deszczu lub w otoczeniu wody, gdyż może dojść do zwarcia oraz porażenia prądem.
- Nie dotykaj ładowarki ani baterii mokrymi rękami.

Bezpieczeństwo pracy z narzędziami spalinowymi

- Nie włączać urządzenia w potencjalnie wybuchowym otoczeniu, np. w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów, albo przy zapyleniu. Takie narzędzie jak np. piła łańcuchowa może wytworzyć iskry, które mogą powodować zapłon pyłu lub oparów.
- Unikać otwierania pokrywy silnika.
- Nigdy nie należy pracować samemu. W pobliżu zawsze musi się ktoś znajdować na wypadek sytuacji awaryjnej.
- W miejscu pracy powinna znajdować się apteczka na wypadek skaleczenia.
- Nigdy nie używaj urządzeń spalinowych w zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach. Wydzielane spaliny zawierają tlenek węgla, który jest bezwonny i śmiertelnie niebezpieczny.
- Tankuj urządzenie wyłącznie paliwem zgodnym ze specyfikacją producenta. Nigdy nie mieszaj różnych typów paliw lub olejów.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i schłodzone przed uzupełnianiem paliwa, aby zapobiec ryzyku zapłonu.
- Przechowuj paliwo w odpowiednich, szczelnych i oznakowanych pojemnikach z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia oraz urządzeń iskrzących.
- Sprawdź szczelność zbiornika paliwa i układu zasilania przed każdym użyciem. W przypadku wycieku nie uruchamiaj urządzenia.
- Unikaj dotykania gorących elementów, takich jak tłumik, cylinder czy silnik. Po pracy odczekaj, aż urządzenie ostygnie przed transportem lub przechowywaniem.
- Uruchamiaj urządzenie na stabilnym podłożu, trzymając je pewnie w odpowiedniej pozycji zgodnie z instrukcją producenta.
- Regularnie usuwaj nagromadzone zabrudzenia, takie jak trawa, olej czy resztki paliwa, które mogą powodować przegrzewanie się urządzenia lub stanowić zagrożenie pożarowe.
- Ogranicz czas pracy urządzeniem, aby uniknąć nadmiernego narażenia na wibracje, które mogą prowadzić do zmęczenia lub urazów dłoni i ramion.



Bezpieczeństwo pracy z urządzeniem

- Zawsze zakładaj rękawice ochronne - chronią dłonie przed silnym strumieniem wody oraz stosowanymi detergentami.
- Stosuj okulary ochronne - zabezpieczają oczy przed rozpryskiwanym brudem, żwirem, odpryskami farby lub innymi niebezpiecznymi cząstkami.
- Nie kieruj dyszy w stronę ciała ani innych osób - grozi to poważnym urazem.
- Nie używaj urządzenia w obecności dzieci lub zwierząt - zachowaj bezpieczną odległość od osób postronnych.
- Nie używaj opryskiwacza w warunkach wilgotnych lub podczas deszczu - ryzyko uszkodzenia urządzenia.
- Przed każdym użyciem sprawdź stan techniczny opryskiwacza - nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i odłącz akumulator - zapobiega to przypadkowemu uruchomieniu.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci - najlepiej w oryginalnym opakowaniu.
- Noś przylegającą do ciała odpowiednią odzież. Podczas prac nad głową należy nosić wodoszczelne nakrycie głowy.
- Nigdy nie pozostawiaj opryskiwacza na słońcu.
- Nigdy nie stosuj do spryskiwania toksycznych substancji.

4. Praca

Akumulatorowy opryskiwacz świetnie sprawdzi się w ogrodach, sadach, czy na plantacjach. Dzięki zasilaniu akumulatorowemu jest wygodny w użyciu i nie wymaga dostępu do sieci elektrycznej. Zastosowanie: pestycydy, nawozy, środki chwastobójcze itp.

Wskazówki ogólne

- Przed rozpoczęciem pracy dokładnie obejrzyj opryskiwacz, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń obudowy, uchwytu, lancy, węża lub złączy. Jeżeli jakkolwiek część urządzenia jest uszkodzona, przez co nie działa prawidłowo, nie wolno go używać, aż do momentu pozbycia się usterki.
- Sprawdź, czy akumulator jest w dobrym stanie, bez oznak wycieku lub uszkodzeń. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, nie używaj narzędzia i skontaktuj się z serwisem.



- Pracuj w stabilnej pozycji i nie kieruj strumienia wody w stronę ciała.
- Używaj narzędzia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji


Zastosowanie i kompatybilne substancje

Opryskiwacz ciśnieniowy przeznaczony jest wyłącznie do aplikacji cieczy użytkowych, takich jak: woda, środki ochrony roślin, herbicydy oraz wodne roztwory naturalnych olejów. Urządzenie może być stosowane w środowisku domowym, ogrodowym oraz w obiektach uprawowych, takich jak szklarnie. Użycie innych substancji może prowadzić do uszkodzenia komponentów opryskiwacza i utraty gwarancji.


Przed rozpoczęciem

- Upewnij się, że urządzenie jest w pełni sprawne. Nie ma widocznych uszkodzeń i defektów. Jeżeli takie zauważysz, nie rozpoczynaj pracy, dopóki uszkodzenia nie zostaną usunięte.
- Sprawdź stan akumulatora – czy nie ma wycieków, czy jest w pełni sprawny.


Montaż lancy i węża




1. Nakręć lancę na pistolet.



2. Nasadź wąż na pistolet.



3. Przykręć go mocno nakrętką mocującą.



4. Podłącz drugi koniec węża do obudowy i przykręć go mocno nakrętką mocującą.



Montaż pasa na ramię i jego zakładanie

- Zahacz końce pasa w mocowaniu znajdującym się na obudowie opryskiwacza.
- Przełóż pas ramię.
- Ustaw długość pasa tak, aby mocowanie znalazło się na wysokości bioder i operator nie odczuwał zmęczenia podczas pracy z urządzeniem.

Montaż akumulatora

- Otwórz i przytrzymaj pokrywę w pozycji otwartej.
- Wsuń akumulator w przewidziane do tego celu gniazdo.
- Upewnij się, że akumulator został całkowicie wsunięty i że przycisk blokady zaskoczył na swoje miejsce.
- **UWAGA!** Akumulator nie jest częścią zestawu.

Przygotowanie opryskiwacza do pracy

- Przygotuj wodę lub mieszaninę do oprysku – stosuj wyłącznie środki zgodne z zaleceniami producenta.
- Rozpylana ciecz powinna mieć konsystencję zbliżoną do wody.
- Do zbiornika wlewaj wyłącznie przefiltrowane roztwory.
- Środki ochrony roślin należy stosować wyłącznie na zewnątrz. Zabrania się stosowania ich w pomieszczeniach mieszkalnych oraz magazynach żywności i pasz.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu. Pozostawienie urządzenia brudnym, naraża je na awarie.


5. Obsługa

Włączanie

Po włożeniu akumulatora do urządzenia, aby je uruchomić, naciśnij włącznik, by był na pozycji „I”.

Wyłączanie

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij włącznik, by był w pozycji „0”.







Opryskiwanie

- Opryskuj niezbyt szerokim strumieniem bezpośrednio rośliny lub inne obiekty.
- Możliwe jest opryskiwanie z bezpośrednio z przyczepionym pistoletem do uchwytu lub odłączając go i pracując niezależnie.



Włączanie/wyłączanie opryskiwania

- Aby rozpocząć opryskiwanie naciśnij spust pistoletu.
- Aby zablokować spust w pozycji pracy, naciśnij go i przesunij do przodu – rozpylanie będzie trwało nieprzerwanie, dopóki nie cofniesz spustu i go nie zwolnisz.






Wskazówki dotyczące działania pompy

- **Automatyczne napełnianie pompy** – jeśli w zintegrowanej pompie nie ma cieczy do opryskiwania (lub jej poziom jest zbyt niski), pompa uruchamia się automatycznie po włączeniu urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj spust pistoletu przez kilka sekund – w tym czasie następuje napełnianie pompy. Początkowo ciecz będzie rozpylana nierównomiernie. Gdy rozpylanie stanie się równomierne, pompa automatycznie wyłączy się po zwolnieniu spustu i ponownie uruchomi się przy kolejnym jego naciśnięciu.
- **Brak cieczy w zbiorniku** – jeżeli w zbiorniku znajduje się zbyt mało cieczy, pompa nie będzie w stanie zasysać odpowiedniej ilości i może kontynuować pracę po zwolnieniu spustu. W takim przypadku należy uzupełnić poziom cieczy do wymaganego minimum.

Regulacja strumienia

Dyszę można ustawić od strumienia punktowego do szerokiej mgły:

- Przerwij opryskiwanie.
- Obróć głowicę w lewo, aby zwęzić strumień.
- Obróć głowicę w prawo, aby go poszerzyć.





Transport

Podczas przenoszenia lub transportu chwytaj urządzenie wyłącznie za uchwyt.



Wydłużanie lancy

- Poluzuj zakrętkę mocującą, obracając ją w lewo.
- Wsuń rurę teleskopową na żadaną długość.
- Dokręć nakrętkę, obracając ją w prawo.



6. Czyszczenie



UWAGA!

Przed czyszczeniem zawsze wyjmij akumulator. Nie używaj łatwopalnych rozpuszczalników!

Czyszczenie zewnętrzne

- Po każdym użyciu przetrzyj urządzenie czystą, lekko wilgotną ściereczką z dodatkiem szarego mydła.
- Nie używaj detergentów ani rozpuszczalników – mogą uszkodzić obudowę.
- Nie dopuszczaj do dostania się wody do wnętrza urządzenia.
- Kurz i zabrudzenia można usuwać sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu.



Czyszczenie wnętrza zbiornika

- Opróżnij zbiornik i pozostaw otwarty do całkowitego wyschnięcia.
- Wylej pozostałości cieczy przez otwór wlewowy – zutylizuj lub zachowaj do ponownego użycia.
- **Przemyj zbiornik:**
 1. Zdejmij zespół silnikowy
 2. Wlej ok. 2 litry czystej wody.
 3. Zamknij zbiornik i energicznie potrząśnij.
 4. Rozpyl zawartość na wcześniej opryskiwaną powierzchnię.
 5. Powtórz cały proces.
 6. Wysusz zbiornik przed ponownym złożeniem.



Czyszczenie dyszy

- Odkręć głowicę (w lewo).
- Usuń zanieczyszczenia cienkim drucikiem.
- Przepłucz elementy czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia.

Czyszczenie filtra

- Czyść filtr przynajmniej raz w roku (np. po sezonie):
- Odkręć nakrętkę złączkową.
- Wyjmij filtr, przemyj go szczotką w czystej wodzie.
- Zamontuj ponownie i dokręć.



7. Składowanie i transport

Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie i akcesoria w suchym, zacienionym miejscu, z dala od mrozu.
- Zalecana temperatura: 5–30°C
- Najlepiej trzymać sprzęt w oryginalnym opakowaniu.
- Przed schowaniem: dokładnie oczyść urządzenie i pozwól mu wyschnąć.

Transport

- Zawsze wyłącz urządzenie i wyjmij akumulator.
- Zamocuj osłony ochronne (jeśli występują).
- Zabezpiecz urządzenie przed wstrząsami, przesuwaniem i przewróceniem – szczególnie w czasie transportu w pojeździe.
- Lancę przymocuj lub schowaj w sposób bezpieczny.

8. Akumulatory SHARE+SYSTEM



Do urządzenia trzeba zastosować akumulator i ładowarkę z serii **SHARE+SYSTEM**.
Pasują one do wszystkich narzędzi z tym oznaczeniem.

Jest to system, dzięki któremu jeden rodzaj baterii pasuje do wielu urządzeń **WUBER**.

Ładowarka umożliwi ładowanie wszystkich akumulatorów z tej serii.

Opryskiwacz **W04240** nie posiada w zestawie baterii i ładowarki **SHARE+SYSTEM**.
Możesz je kupić na naszej stronie **wubertools.pl**



Ładowanie akumulatora

1. Podłącz akumulator do ładowarki.
2. Kiedy akumulator będzie odpowiednio podpięty, podłącz ładowarkę do gniazda elektrycznego.
3. Poczekaj, aż dioda naładowania akumulatora się zaświeci.
4. Odłącz ładowarkę od zasilania.
5. Odłącz akumulator.

9. Rozpoznawanie i usuwanie usterek

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Silnik się nie uruchamia.	- Urządzenie nie jest włączone. - Poluzowanie się złączy na silniku. - Akumulator jest włożony nieprawidłowo.	- Ustawić włącznik/ wyłącznik na pozycji „I” . - Zlecić kontrolę warsztatowi serwisowemu producenta. - Wyjąć akumulator i włożyć z powrotem.
Urządzenie nie rozpyla cieczy lub rozpyla ją ze zbyt niską mocą, pomimo że zbiornik jest pełny.	- Dysza jest całkowicie lub częściowo zapchana. - Wkład filtra w uchwycie jest całkowicie lub częściowo zabrudzony. - Płyn jest zbyt gęsty i z tego powodu nie nadaje się do opryskiwania.	- Oczyścić dyszę - Oczyścić wkład filtra - Wylać płyn, oczyścić urządzenie i zbiornik
Urządzenie rozpyla zbyt dużą mgiełkę.	- Za duży odstęp od opryskiwanego obiektu. - Za duża szerokość strumienia.	- Zmniejszyć odległość od opryskiwanego obiektu. - Zmniejszyć szerokość rozpylanego strumienia.
Silnik nagle się zatrzymał.	Rozładowany akumulator.	Włożyć naładowany akumulator.



10. Specyfikacja techniczna

Model	W04240
Pojemność zbiornika	5 L
Maksymalne ciśnienie	3.1 bar
Maksymalny przepływ cieczy (wydajność)	0.5 L/min
Długość lancy	42-70cm
Maksymalny zasięg strumienia	5m
Napięcie	20V
Moc znamionowa	10 W
Rekomendowana bateria i ładowarka (brak w zestawie)	SHARE+SYSTEM
Typ pompy	pompa membranowa
Zbiornik na wodę	HDPE (polietylen wysokiej gęstości)
Obudowa główna	PA (poliamid)
Uchwyt z gumową powłoką	Tak
Waga	~2.8 kg




Budowa

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Regulowana dysza | 9. Wąż |
| 2. Teleskopowa lanca | 10. Mocowanie pasa |
| 3. Nakrętka mocująca | 11. Korek zbiornika/miarka |
| 4. Nieruchoma lanca | 12. Zbiornik na płyn do opryskiwania |
| 5. Mocowanie pasa | 13. Obudowa silnika |
| 6. Spust | 14. Klamra zatrzaskowa zbiornika |
| 7. Uchwyt transportowy | 15. Pas |
| 8. Pistolet | 16. Pokrywa akumulatorowa |





11. Ochrona środowiska



Tylko dla krajów UE

Zabrania się wyrzucania urządzeń elektrycznych na śmieci. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Recykling, jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia: Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnych, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnych. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych niezawierających elementów elektrycznych.



12. Warunki gwarancji

Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik / właściciel, a nie producent.

Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub o podobnych działalności. Karta gwarancyjna jest zawsze dołączana do urządzenia razem z niniejszą instrukcją obsługi.

Producent gwarantuje wysoką jakość urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych uszkodzeń spowodowanych wadami fabrycznymi, materiałowymi lub niewłaściwym montażem urządzenia.

Gwarancja obowiązuje jedynie w oparciu o normalne użytkowanie urządzenia. Rozpoczyna się od daty zakupu przez klienta i trwa 24 miesiące.

Prosimy o zrozumienie, że niektóre, niżej wymienione przypadki wykluczają uznanie ewentualnych usterek, jako podlegających naprawie w ramach gwarancji.

1. Wykorzystanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Nieprzestrzeganie wskazówek i zaleceń instrukcji obsługi.
3. Zaniedbanie wymaganej obsługi, konserwacji i naprawy.
4. Przeciążanie urządzenia poprzez długotrwałe przekraczanie górnych parametrów pracy urządzenia.
5. Użycie niewłaściwych narzędzi do obsługi urządzenia.
6. Wypadki, które doprowadziły do zniszczenia urządzenia.
7. Samowolne dokonywanie napraw oraz przeróbek urządzenia.
8. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym przechowywaniem.
9. Uszkodzenia spowodowane regulacją i naprawą wykonaną przez osoby do tego nie upoważnione.
10. Użycie nieoryginalnych części zamiennych i wyposażenia dodatkowego, jeżeli w wyniku ich użycia nastąpiło uszkodzenie urządzenia.
11. Normalne użycie elementów narzędzia takich jak: szczotki węglowe, uszczelki, łożyska, kabel zasilający itp.
12. Używanie urządzenia do wypożyczania w wypożyczalniach sprzętu.
13. W przypadku narzędzi pneumatycznych – stosowanie niefiltrowanego powietrza lub bez smarowania.
14. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego. Uszkodzenia wynikające z intensywnej eksploatacji w warunkach przemysłowych nie są objęte gwarancją.

Części zamienne, które podlegają zużyciu bądź zniszczeniu podczas użytkowania urządzenia, powinny być wymieniane we właściwym czasie. Elementy podlegające naturalnemu życiu w trakcie eksploatacji nie podlegają wymianie w ramach gwarancji.

W trosce o poprawę jakości swoich wyrobów oraz zadowolenia swoich klientów z ich użytkowania marka Wuber wciąż prowadzi prace nad udoskonaleniem swoich wyrobów. W związku z tym niektóre z elementów budowy, wyglądu oraz dane techniczne zakupionego urządzenia mogą się różnić od tych zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

EC Declaration of conformity



Numer deklaracji:
Number of declaration:

34/2025

Producent:
Manufacturer:

WUBER Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszów, Polska

Deklarujemy, że urządzenie:

We declare on our own responsibility that our machine:

Nazwa:
Name:

Opryskiwacz akumulatorowy

Marka:
Brand:

WUBER

Numer seryjny maszyny:
Machine serial number:

W04240

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji zgodności UE jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation:

- 2006/42/WE
- 2014/30/UE
- 2011/65/UE
- 2014/35/UE

Odwołania do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

References to the relevant harmonised standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN ISO 19932-1:2013
- EN IEC 60335-1:2024/A11:2024
- EN 62133-2:2017/A1:2021
- EN 60335-2-29:2021

Dokumentacja została skompletowana przez:
Documentation was completed by:

Konrad Czekański
ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów

Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna dla opisywanej maszyny została przygotowana zgodnie z Załącznikiem VII, Częścią A dyrektywy 2006/42/WE oraz jest przechowywana pod wskazanym powyżej adresem. Na żądanie organów państwowych producent zobowiązuje się przekazać rzeczoną dokumentację techniczną elektronicznymi kanałami komunikacji. Maszyna obejmuje elementy mechaniczne, komponenty oraz urządzenia elektryczne wyprodukowane przez innych producentów, którzy są w posiadaniu dokumentacji technicznej dla wytworzonych elementów oraz wydali dla nich wymagane deklaracje zgodności lub włączenia.

The technical and construction documentation for the described machine has been prepared in accordance with Annex VII, Part A directive 2006/42/EC and is kept at the address indicated above. At the request of state authorities, the manufacturer undertakes to provide the technical documentation in question via electronic communication channels. The machine includes mechanical elements, components and electrical devices manufactured by other manufacturers who are in possession of technical documentation for the manufactured elements and have issued the required declarations of conformity or incorporation for them.

Podpisano w imieniu:
Signed on behalf of:

Konrad Czekański
WUBER Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszów

Rzeszów, 11.07.2025

Miejsce, data
Place, date


Podpis osoby upoważnionej
Signature of authorized person

Konrad Czekański
Członek zarządu

Imię, nazwisko, stanowisko
Name, surname, position



Notatki





WÜBER Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszów

telefon: +48 722 232 332



www.wubertools.com